

# Fernsehgerät „Weißensee“

**Kennzahl  
B 1**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Antennentrafo	1171.011-01055	
Kanalwähler	FE 855-2220	
Segmente	K 2 – K 11	
ZF-Spule – Spule L 41	1171.011-01028	
ZF-Filter L 42/43	1171.011-01026	2
ZF-Filter L 48/49/L 52	1171.011-01105	2
ZF-Filter L 50/51	1171.011-01095	
TZF-Filter L 44	1171.011-01100	2 und 3
TZF-Filter L 45/46/47	1171.011-01102	2 und 3
Sperrkreis L 54	1171.011-01103	2 und 3
Zeilensperrschwinger L 55	1171.011-01121	1 und 3
Schwungradkreis L 56	1171.011-01104	1 und 3
Zeilentrafo	1171.011-01107	
Korrekturspule L 57	1171.011-01117	2 und 3
Zeilentranspule L 58		
Hochspannungsspule L 59		
Ablenkeinheit	1171.011-01060	
Sperrschwingentrafo	1171.011-01082	2
Phasentrafo	1171.011-01091	
Bildausgangstrafo	1171.011-01088	3
Tonausgangstrafo	1171.011-01085	
Schaltwalze	FE 855-2223	
Kontaktleiste (5)	FE 855-226	2, 3, Rafena 7polig
Rotorachse (5)	FE 855-2225	
Abgleichkern	FE 855-230	
Schutzscheibe	1171.011-01003	
Bildblende 30 cm	1171.011-02010	
Bildblende 43 cm	1171.011-02010	
Rückwand	1171.011-KB 01031	
Drehknopf (Kanalwähler)	1171.011-01010	
Drehknopf (Feinabstimmung)	1171.011-02021	
Drehknopf (Lautstärke, Helligkeit)	1142.071-02015	
Drehknopf (Klangfarbe, Kontrast)	1142.071-02029	
Schallaustrittsblende	SB-N 052-001	3
Adapterfassung 30/43	1171.011-0113	